

ロールスクリーン

取り外し方

●ブラケットレバー式（昭和62年7月～9年3月）

スクリーン（生地）を上部に巻き上げます。

製品を手で支えた状態で、取付けブラケットのプラスチック製のレバーを手前に回すようにして引出し、フレームを取外してください。

※スライドブロックを操作する時は、製品が落下しないように必ず製品を手で支えてから操作してください。

天井付け



正面付け

