

ヨコ型ブラインド

取り外し方

●シルキーカーテンシスター（～平成7年6月）

- 1, スラット（羽根）を上部にたたみ込みます。
- 2, 製品を手で支えた状態で、マイナスイドライバーを
ブラケットのスライドブロックの切り欠き部から差し込み、
スライドブロックのツメを上へ少し押しながら
スライドブロックを引き抜くと、製品が取外せます。

※スライドブロックを操作する時は、製品が落下しないように
必ず製品を手で支えてから操作してください。

