

操作チェーンの交換方法

プリーツスクリーン

対応製品：ペルレサート ペルレ 25 標準タイプチェーン式
ペルレ 25 ペアタイプチェーン式

必要工具：プラスドライバー

難易度 ★★（工具などがあれば一般の方でも比較的簡単にできます）

あらかじめ交換用の操作チェーンを用意してください。

操作チェーンはコネクター部分でジョイントされております。まっすぐに伸ばした状態の長さでご注文ください。

ご注文の場合は製品名、チェーンの色、長さをご指定ください。

コネクターも必要な場合は一緒にご注文ください。

▶ 操作チェーンの交換方法

※製品によって、操作部の形状が写真と異なるものがあります。

1 操作部側面にあるビスをプラスドライバーで緩めて、カバーを取外してください。



2 操作部のカバーを外して、古いチェーンを取り除いて、新しいチェーンを取付けてください。



3 操作部のカバーを、コネクターが写真の位置に来るようにして仮止めしてください。



4 生地を製品高さの規定の位置に降ろした時にコネクターが写真の位置に来るように、操作部のカバーを外してコネクターを取付けなおしてください。コネクターが操作部にあって生地而降下が止まるような構造になっています。



5 ①で取外したビスを取付けてください。

