

ヨコ型ブラインド

取り外し方

- シルキーA25（平成7年7月～平成12年3月）
- シルキーA15（平成7年7月～平成12年3月）
- ニューシルキー（～平成7年6月）
- シルキーカーテン（～平成7年6月）

- 1, スラット（羽根）を上部にたたみ込みます。
- 2, 製品を手で支えた状態で、マイナスイドライバーをブラケットの
スライドブロックの切り欠き部から差し込み、
スライドブロックのツメを上へ少し押しながら
スライドブロックを引き抜くと、製品が取外せます。

※スライドブロックを操作する時は、製品が落下しないように必ず製品を手で支えてから操作してください。

