

お手入れ方法

プリーツスクリーン

対応製品：プリーツスクリーン

難易度 ★（どなたでも簡単にできます）

▶ お手入れ方法

■ 普通のお手入れは…

はたき等でこまめにほこりを取り払ってください。
水気のかかる場所ではご使用にならないで下さい。
生地にシミ等が発生する場合があります。

※帯電防止加工を施して、静電気を防止し、ほこりの付着を少なくした生地もございます。
プリーツスクリーンベルレサンプル帳でご確認ください。



■ 汚れがあまりにもひどかったり、シミができてしまった場合は…

ベルレ 25 標準タイプに限り生地のみのお取替えができます。
弊社の「お取替え用生地」をご購入ください。