

ロールスクリーン

取り外し方

●ブラケットN（平成10年11月～13年8月）

スクリーン（生地）を上部に巻き上げます。

- 1, 製品を手で支えた状態で、ブラケットのスライドブロック(透明の樹脂部)を押しながら、
- 2, フレームを矢印の方向に引き、
- 3, 取付けブラケットのツメからフレームを外してください。

※スライドブロックを操作する時は、製品が落下しないように必ず製品を手で支えてから操作してください。

