

ヨコ型ブラインド

取り外し方

- シルキー（平成12年4月～）
- シルキーカーテン（平成12年4月～）
- シルキーアクア（平成12年4月～）
- シルキーカーテンアクア（平成12年4月～）
- シルキーエスティ（平成12年4月～）

- 1, スラット（羽根）を上部にたたみ込みます。
- 2, 製品を手で支えた状態で、ブラケットのスライドブロックを押します。
スライドブロックを押すとヘッドボックスの後側のロックが解除され、
ヘッドボックスが外れます。
- 3, 2の状態からヘッドボックスを少し持ち上げるようにして、
製品を取外してください。

※スライドブロックを操作する時は、製品が落下しないように
必ず製品を手で支えてから操作してください。

