

ロールスクリーン

取り外し方


●ブラケット97（平成9年4月～10年10月）

スクリーン（生地）を上部に巻き上げます。

製品を手で支えた状態で、取付けブラケットのブロック（樹脂部）を押しながら、フレームを手前側を引き降ろし、取付けブラケットのツメからフレームを外してください。

※スライドブロックを操作する時は、製品が落下しないように必ず製品を手で支えてから操作してください。

天井付け



正面付け

