

チルトギヤの交換方法（ポール操作）

ヨコ型ブラインド


対応製品：パーフェクトシルキー

必要工具：精密マイナスドライバー、ラジオペンチ

難易度 ★★★★★（ある程度製品の構造が分かっている上級者向けです）

チルトギヤを取り替える場合は、あらかじめ交換用のチルトギヤを用意しておいてください。

- 1 精密マイナスドライバーを操作ポール側のユニバーサルリングの嵌合部の隙間に差し込み、テコの要領で嵌合部を広げながら、広がった嵌合部を矢印方向に引っ張り、操作ポールを外します。




- 2 ボックスキャップを取り外してください。




- 3 ヘッドボックス上部のスラットを引き抜いてください。




- 3 ヘッドボックス内のシャフトを固定しているEリングを、ラジオペンチでつまんで取外してください。



- 4 チルターカバーを上部に引き抜いてください。



- 5 シャフトをスライドさせ、チルトギヤから引き抜いてください。



- 6 チルトギヤをヘッドボックスから取り外して、新しいチルトギヤを同じ個所にセットしてください。



- 7 シャフトをスライドさせてチルトギヤにセットして、チルターカバーとEリングを取り付けてください。その後、スラットとボックスキャップを戻してください。